Die geraden Zahlen mit B-Stecker
Die ungeraden Zahlen mit A- "
Der Kabelstrang 163 und 167 nur ein Stecker. Die Klemmenbelegung 3- gedanklich umstellen auf 2

Klemmenbelegung Adapterkabel 49 GO18 903 und 49 GO18 902 mit Steckern A und B

"A" Stecker

40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3P	3Q	3R	3S	3T	3U	3V	3W	3X	3Y	3Z										

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Sicherungs-klinke	1V	1W	1X	3A	3B	3C	3D	3E	3F	3G	3H	3I	3J	3K	3L	3M	3N	3O

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	1K	1L	1M	1N	1O	1P	1Q	1R	1S	1T	1U

B" Stecker

40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4P	4Q	4R	4S	4T	4U	4V	4W	4X	4Y	4Z										

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Sicherungs-klinke	2V	2W	2X	4A	4B	4C	4D	4E	4F	4G	4H	4I	4J	4K	4L	4M	4N	4O

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	2H	2I	2J	2K	2L	2M	2N	2O	2P	2Q	2R	2S	2T	2U

Bild 93

2 Stecker im Steuergerät = 48 Pin Platine
3 " " " = 64 Pin "
Xedos 9, RX7 FD - Platine 76 Pin
Achtung: 5D und 5V hat zwei Platinen